Tu điện phẳng

A. Phương pháp & Ví dụ

$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_o S}{d} = \frac{\varepsilon S}{9.10^9.4 \pi d}$$

Điện dung của tu điên phẳna:

Trong đó: S là diện tích phần đối diện giữa 2 bản tụ (m²)

d là khoảng cách giữa 2 bản tụ (m)

ε là hê số điên môi

- + Đối với tu điện biến thiện thì phần đối diện của hai bản sẽ thay đổi.
- + Công thức chỉ áp dụng cho trường hợp chất điện môi lấp đầy khoảng không gian giữa hai bản. Nếu lớp điện môi chỉ chiếm một phần khoảng không gian giữa hai bản thì cần phải phân tích, lập luận mới tính được điện dụng C của tụ điện.

Ví du 1: Một tu phẳng có các bản hình tròn bán kính 10 cm, khoảng cách và hiệu điện thế hai bản tu là 1 cm; 108 V. Giữa hai bản là không khí. Tìm điện tích của tu điện.

Hướng dẫn:

Ta có điện dung của tụ điện

$$C = \frac{\varepsilon.S}{4\pi.k.d} = \frac{\pi.R^2}{4\pi.k.d} = \frac{0.1^2}{4.9.10^9.0.01} = 2.78.10^{-11}F$$

Điện tích của tu Q = CU = 2,78.10-11.108 = 3.10-9 C

Ví du 2: Môt tu điện phẳng không khí có điện dụng C = 500 pF tích điện đến hiệu điện thế U = 300 V.

- a) Ngắt tu khỏi nguồn, nhúng vào chất điện môi lỏng $\varepsilon = 2$. Hiệu điện thế, năng lương điện trường giữa hai bản tụ điện bằng bao nhiêu?
- b) Vẫn nối tụ với nguồn, nhúng vào chất điện môi lỏng $\varepsilon = 2$. Hiệu điện thế, năng lượng điện trường giữa hai bản tụ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

- a) Khi đặt trong không khí điện tích của tu là Q = CU = $500.10^{-12}.300 = 1,5.10^{-7}$ C. Ngắt tụ khỏi nguồn và nhúng vào chất điện môi thì:
- Điện tích trên tụ là không đổi Q' = Q = 1,5.10⁻⁷ C

$$C' = \frac{\epsilon S}{4\pi k d} = \epsilon C = 10^{-9} \, \text{F} \cdot$$

- Điện dung của tư tăng
- Hiệu điện thế của tụ lúc này là

$$U' = \frac{Q'}{C'} = \frac{1,5.10^{-7}}{10^{-9}} = 150 \text{ V}$$

Năng lượng trong lòng bản tụ:

$$W_d' = \frac{Q'^2}{2C'} = \frac{Q^2}{2\epsilon C} = \frac{(1,5.10^{-7})^2}{2.2.500.10^{-12}} = 1,125.10^{-5} J.$$

- b) Vẫn nối tu với nguồn và nhúng vào chất điện môi thì:
- Hiệu điện thế trên tụ không đổi: U' = U = 300 V

$$C' = \frac{\varepsilon S}{4\pi k d} = \varepsilon C = 10^{-9} F$$

- Điện dung của tụ tăng:
- Điện tích tích trên tụ tăng : Q = C'U' = 300.10 ° C
- Năng lượng trong lòng tụ tăng:

$$W' = \frac{1}{2}C'U'^2 = \frac{1}{2}\epsilon C.U = \frac{1}{2}.2.10^{-9}.300 = 300.10^{-9} J.$$

Ví dụ 3: Tụ điện phẳng không khí điện dung C = 2pF được tích điện ở hiệu điện thế U = 600 V.

- a) Tính điện tích Q của tụ.
- b) Ngắt tụ khỏi nguồn, đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp 2. Tính C_1 , Q_1 , U_1 , W_1 của tụ.
- c) Vẫn nối tụ với nguồn, đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp 2 lần. Tính C_2 , Q_2 , U_2 của tụ.

Hướng dẫn:

- a) Điện tích của tụ: $Q = CU = 2.10^{-2}.600 = 1,2.10^{-9} C.$
- b) Khi ngắt tụ khỏi nguồn: điện tích tụ không đổi nên $Q_1 = Q = 1,2.10^{-9}$ C Điện dung của tụ điện:

$$C_1 = \frac{\varepsilon S}{9.10^9.4 \pi.2 d} = \frac{C}{2} = 10^{-12} F = 1 pF$$

Hiệu điện thế của tụ điện:

$$U_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{1, 2.10^{-9}}{10^{-12}} = 1200 \,\mathrm{V}$$
.

c) Khi vẫn nối tụ với nguồn điện: hiệu điện thế giữa hai bản tụ không đổi: U_2 = U = 600 V Điện dung của tụ:

$$C_2 = \frac{\varepsilon S}{9.10^9.4\pi.2d} = \frac{C}{2} = 10^{-12} F = 1 pF$$

Điện tích của tụ: $Q_2 = C_2U_2 = 10^{-12}.600 = 0,6.10^{-9}$ C.

Ví dụ 4: Hai bản tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 60 cm, khoảng cách giữa các bản là d = 2mm. Giữa hai bản là không khí. Có thể tích điện cho tụ điện một điện tích lớn nhất là bao nhiêu để tụ điện không bị đánh thủng? Biết rằng điện trường lớn nhất mà không khí chịu được là 3.10⁵ V/m.

Hướng dẫn:

Điện dung của tụ điện

$$C = \frac{\pi R^2}{4\pi kd} = \frac{0.6^2}{4.9.10^9.2.10^{-3}} = 5.10^{-9} F$$

Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai đầu bản tụ là U = Ed = 3.10⁵.0,002 = 600 V. Điện tích lớn nhất tụ tích được để không bị đánh thủng là Q = CU = 5.10⁴.600 = 3.10⁴ C

B. Bài tập

Bài 1: Hai bản tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 60 cm, khoảng cách giữa hai bản là d = 2 mm. Giữa hai bản là không khí. Tính điện dung của tụ điện.

Lời giải:

Điện dung của tụ điện

$$C = \frac{\varepsilon \pi R^2}{4\pi k d} = \frac{0.6^2}{4.9.10^9.2.10^{-3}} = 5.10^{-9} = 5.10^3 \, pF$$

Bài 2: Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng lên gấp hai lần. Tìm hiệu điện thế của tụ khi đó.

Lời giải:

Ta có: d' = 2d. Ngắt tụ ra khỏi nguồn thì điện tích trên tụ không đổi: Q = CU = C'U'

$$\rightarrow$$
 U' = $\frac{C}{C'}$ U = $\frac{d'}{d}$ U = 2U = 100 V.

Bài 3: Cho một tụ điện phẳng mà hai bản có dạng hình tròn bán kính 2 cm và đặt trong không khí. Hai bản cách nhau 2 mm. Có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu vào hai bản tụ điện đó? Cho biết điện trường đánh thủng đối với không khí là 3.10⁶ V/m. **Lời giải:**

Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai bản tụ là $U = E_{max}d = 3.10^{6}.2.10^{3} = 6000 \text{ V}.$